

PLAQUES DE CONTACT



605647



605657

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Les plaques de contact Magnaflux® sont installées sur chaque banc à particules magnétiques que nous vendons. Le but d'une plaque de contact est de donner un bon contact à la pièce et de protéger la surface de la tête et de la poupée mobile. Ces plaques doivent être remplacées lorsque vous commencez à voir des trous et des marques d'usure excessives sur la surface.

Remarque : Les surfaces usées peuvent entraîner un mauvais contact avec la pièce, ce qui pourrait endommager la pièce.

Numéros de pièce

605647 : Plaque de contact de plomb Magnaflux®

La plaque de contact de plomb Magnaflux® remplace l'équipement d'origine. La plaque de plomb souple offre un excellent contact et s'adapte à toutes les unités, à l'exception des unités des séries A-915 et H. Taille : 6-3/4" (171,45 mm) x 6-5/8" (168,275 mm) x 1/4" (6,35 mm) d'épaisseur.

605657 : Magnaflux® Plaque de plomb/cuivre robuste

La plaque de plomb/cuivre robuste Magnaflux® contient du cuivre tressé imprégné de plomb. Elle est plus durable que les plaques de plomb solides. Cette plaque est recommandée pour les applications à courant élevé et à haute production et convient à toutes les unités sauf les unités des séries A-915 et H. Taille : 6-3/4" (171,45 mm) x 6-5/8" (168,275 mm) x 1/4" (6,35 mm) d'épaisseur.

114184 : Magnaflux® Tampon en plomb tressé robuste

Le tampon en plomb tressé robuste Magnaflux® est utilisé avec des contacts 12x12 uniquement. Taille : 12" (304,8 mm) x 10,5" (266,7 mm).

PRÉPARATION

Placer le tampon de contact sur la poupée ou la tablette de poupée mobile entre la plaque de contact et le bloc d'étagère. Fixez avec une seule vis à tête plate à travers le trou au centre supérieur de l'endroit de contact. Inspectez quotidiennement la vaisselle et remplacez-la au besoin.